

schülke -†



Alkalischer Schaumreiniger für Flächen, Anlagen und Geräte in lebensmittelverarbeitenden Produktionsbereichen.

s&m Schaumreiniger A

Unser Plus

- alkalischer pH-Wert
- mit kaltem und warmem Wasser anwendbar
- optimales Schmutzlöseverhalten
- hervorragende Aufschäumeigenschaften
- stabile Schaumqualität auch auf vertikalen Flächen (z. B. Wänden)
- lebensmittelbereichsgerecht in der Anwendung
- farbstoff- und parfümfrei

Produkteigenschaften

Alkalisches eingestelltes fett- und öllösendes Schaumreinigungsmittel auf Basis von anionischen und nichtionischen Tensiden. Die Produkteigenschaften sind speziell auf die Belange in lebensmittelverarbeitenden Produktionsbereichen abgestimmt. Der aufgesprühte Schaum löst mühelos Öl- und Fettrückstände.

Anwendungshinweise

Mit kaltem und warmem Wasser anwendbar. s&m® Schaumreiniger A mit schaumproduzierenden Geräten (z. B. Hoch- bzw. Niederdruckreinigern) auf Flächen ausbringen. Ca. 10 Min. einwirken lassen, danach Flächen mit Leitungswasser abspülen. Höhere Temperaturen (ca. 60 °C) beschleunigen die Wirksamkeit bei hartnäckigen Fettanhaftungen. Bei Eiweißverschmutzungen kaltes Wasser verwenden. Mit s&m® Schaumreiniger A vorgereinigte Flächen können anschließend desinfiziert werden. Zur Flächendesinfektion in lebensmittelverarbeitenden Bereichen empfehlen wir quartacid® plus und quartasept® plus.



s&m Schaumreiniger A

Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 %

anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 %

Phosphonate

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,11 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C / Methode : ISO 2719
Form	flüssig
pH	13,0 - 14,0 / 100 % / 20 °C

Besondere Hinweise

Die UVV schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Präparaten das Tragen von Schutzhandschuhen vor. Beim Versprühen Aerosole nicht einatmen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
s&m Schaumreiniger A 2 l FL	5/Karton	107404
s&m Schaumreiniger A 20 l KA	1/Kanister	107405

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterdosierer für 20 + 25 l	182501
Kanisterhahn für 20/ 25 l	126101
Messbecher 500 ml	136101
Trichter	117901

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com