



Lingettes nettoyantes et désinfectantes pré-imprégnées à base d'éthanol et d'alcool propylique.

## perform® classic wipes EP

### Notre plus

- Prêtes à l'emploi
- Sans traces résiduelles
- Sans colorant ni parfum
- 220 lingettes par boîte
- Dimensions : 20 x 20 cm
- Tissu : cellulose / PET

### Domaines d'utilisation

Désinfection des surfaces dans les zones de production contrôlées où l'obtention d'une efficacité antimicrobienne rapide est impérative.

### Conseils d'utilisation

Détacher les lingettes d'un geste sec en formant un angle avec le conteneur. Essuyer soigneusement les surfaces à désinfecter avec la lingette imprégnée, veiller à ce que toutes les zones soient complètement imbibées pour faciliter l'action de la solution.

Fermer hermétiquement le couvercle après usage.

Ne convient pas aux surfaces sensibles à l'alcool, tel que les surfaces en verre acrylique (plexiglass).

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Fongique</b> <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
<b>activité virucide limitée</b>	prêtes à l'emploi	30 sec



## Données relatives au produit

### Composition

100 g d'ingrédient actif contiennent : 25 g Ethanol (94%), 35 g de propan-1-ol.

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / de la solution active
pH	Non applicable
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1 / de la solution active
Routine FORM	Solution hydroalcoolique sur textile non-tissé
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

## Remarques particulières

Utiliser les biocides avec précaution.

Toujours lire l'étiquette et les consignes d'utilisation avant de les mettre en pratique.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform classic wipes EP	10/Carton	70000186
perform classic wipes EP 220 ST DS	10/Carton	70003099

## Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

## Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

Schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : [www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)



GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France  
Schülke France SARL  
Route de Varennes  
71100 Chalons-sur-Saône  
France  
Tél +33 3 85 92 30 00  
[www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)  
[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Siège  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)