

# schülke →



Vysoce koncentrovaný tekutý přípravek na bázi kyselin, vhodný pro každodenní čištění potrubních systémů, tanků a dalších uzavřených systémů a zařízení. Čistí potrubní systémy a rozpouští minerální usazeniny.

Silný a účinný

## savagro® KD

### Naše Plus

- Zajišťuje vysokou úroveň hygieny potrubí, tanků a zařízení
- Odstraňuje vodní kámen i mléčný kámen
- Předchází vzniku minerálních úsad
- Ekonomické použití - nízká koncentrace roztoku od 0,25%

### Oblast použití

**savagro® KD** je produkt vhodný pro každodenní čištění potrubních systémů, tanků a dalších uzavřených systémů a zařízení. **savagro® KD** je kompatibilní s PVC (i měkčeným), HDPE, LDPE, PP, silikonovým kaučukem, polykarbonátem a polystyrenem.

### Návod na použití

**Pro čištění potrubních systémů a tanků (CIP):**  
Před aplikací přípravku se potrubní systémy důkladně propláchnou pitnou vodou. Poté se nechá v systému cirkulovat 0,25%-0,5% roztok **savagro® KD** při udržení teploty v rozmezí 40-60 °C. Roztok se vypustí a celý systém se důkladně propláchnou čistou vodou.



## Složení

100 g přípravku savagro<sup>®</sup> KD obsahuje:

- 45 g kyselina dusičná
- 10 g kyselina fosforečná

## Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Vysoce korozivní. Při práci s produktem používejte ochranné pracovní pomůcky. Pozor! savagro<sup>®</sup> KD není kompatibilní s polyuretanem, polyamidem (nylon, silon), plexisklem a potravinářskou gumou. Skladujte v originálním, uzavřeném balení, mimo dosah slunečního světla a zdrojů tepla.

Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Savagro KD 5 kg	1/Kanistr	70000261
Savagro KD 15 kg	1/Kanistr	70000262
Savagro KD 220 kg	1/Fass	70000226
Savagro KD 50 kg	1/Fass	70000225
Savagro KD 1000 kg	1/Container	70000233



## Související přípravky

- savagro<sup>®</sup> A+
- savagro<sup>®</sup> basic

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schülke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

## Typ přípravku

Chemická směs - čistič



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce  
Schülke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com