

schülke -+



Flüssiges Konzentrat auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Flächen.

perform[®] classic concentrate PAA

Unser Plus

- sporizid und schnell wirksam
- in der praktischen Portionsflasche
- farbstoff- und parfümfrei
- EuroNorm geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in industriellen Produktionsbereichen.

Anwendungshinweise

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser in entsprechender Qualität in Wanne oder Eimer vorlegen, dann das Konzentrat ins Wasser zugeben und kurz umrühren.

Beispielsweise:

1 Flasche (40 ml) für 4 l = 1 %-ige Lösung

Vorgereinigte Oberflächen gut benetzend wischen und Einwirkzeit beachten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid <i>EN1276, EN13697</i>	0,25 % (2,5 ml/l)	5 Min.
levurozid <i>EN1650, EN13697</i>	0,2 % (2 ml/l)	15 Min.
levurozid <i>EN1650, EN13697</i>	0,3 % (3 ml/l)	5 Min.
fungizid <i>EN1650, EN13697</i>	2 % (20 ml/l)	15 Min.
fungizid <i>EN1650, EN13697</i>	3 % (30 ml/l)	5 Min.
begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	0,5 % (5 ml/l)	10 Min.
sporizid	1 % (10 ml/l)	5 Min.



perform[®] classic concentrate PAA

Produktdaten

Zusammensetzung:

100g perform[®] classic concentrate PAA enthalten an wirksamen Bestandteilen: 6,2 g Peressigsäure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,123 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
pH	< 1 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	1,47 mPa*s / 20 °C

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gute Materialverträglichkeit mit Edelstahl, PTFE, PVDF, PEHD, PP, Viton, Glas, etc.

Kontakt mit Buntmetallen (Messing, Kupfer) sollte vermieden werden.

Für die Lagerung gilt die BGV B4: Organische Peroxide (Lagerklasse OP IV). Empfohlene Lagertemperatur 5 - 25 °C

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform classic conc PAA 12x40 ml FL	1/Karton	182510

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com