



Pour l'application de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et soignantes pour des flacons de 500 ml et 1000 ml à usage unique.

Distributeur de préparation Type KHK

Notre plus

- satisfait aux exigences de l'association professionnelle d'assurance accident (BGR 250 / TRBA 250) et de l'ordonnance sur les lieux de travail pour l'enlèvement direct des produits
- pompe de dosage réglable d'env. 0,75 ml à env. 1,5 ml
- Boîtier aluminium anodisé (action bactériostatique)
- Le distributeur passe en lave-vaisselle
- montage simple

Domaines d'utilisation

Pour une exploitation en levier-coudé hygiénique et confortable du distributeur, nous recommandons le type KHL. Dosage simple et précis des solutions de désinfection des mains, lavantes et soignantes.

- Dose les solutions nécessaires sur un bloc de dosage situé sur la pompe de dosage en quantités d'environ 0,75 ml à 1,5 ml par poussée.
- La pompe interchangeable en plastique garantit un écoulement sans problème de la solution. Pas d'obstruction, pas de collage ni de gouttage.
- Boîtier en aluminium anodisé, argent mat. Levier-coudé en acier noble.
- Si nécessaire, le distributeur peut être enlevé de la plaque de fixation murale, pour le nettoyage par exemple.
- Remplissage rapide avec le flacon d'origine.
- Pompe de dosage facile à enlever par devant

Conseils d'utilisation

Exigences de l'Institut Robert Koch

Les lavabos utilisés par le personnel doivent être équipés d'un distributeur de désinfectant pour les mains et d'un distributeur de lotion de lavage ainsi que de produits de soin pour la peau dans des distributeurs et des tubes... Les distributeurs de lotion de lavage, de désinfectant et d'essuie-mains doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Les

distributeurs de lotion de lavage doivent être nettoyés et désinfectés soigneusement avant d'être reremplis."*

**IRK, Directive pour l'hygiène dans les hôpitaux et la prévention des infections, C1.1 Hygiène des mains Exigences de l'association professionnelle d'assurances accident*

Les assurés doivent disposer...

- de lieux de lavage des mains facilement accessibles, dotés d'eau courante chaude et froide
- de distributeurs directs de désinfectant pour les mains, de nettoyants doux, de produits de soin et de protection de la peau adaptés
- d'essuie-mains jetables

... **

*** BGR 250/TRBA 250 Substances de travail biologiques dans le secteur de la santé et de l'aide sociale 4.1.1. Mesures de construction et mesures techniques / 4.1.1.1."*



Distributeur de préparation Type KHK

Données relatives au produit

KHK 500

Largeur : 8,2 cm

Profondeur : 16,2 cm (avec levier)

Hauteur : 24,5 cm

Version avec levier court pour récipient de 500 ml en plastique.

KHK 1000

Largeur : 8,2 cm

Profondeur : 16,0 cm (avec levier)

Hauteur : 29,0 cm

Version avec levier court pour récipient de 1000 ml en plastique.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Distributeur KHK 500 orange vif	1/Karton	669608
Distributeur KHK 500 jaune vif	1/Karton	669609
Distributeur KHK 1000 orange vif	1/Karton	669708
Distributeur KHK 1000 jaune vif	1/Karton	669709
Distributeur de préparation KHK 500	1/Carton	669600
Distributeur de préparation KHK 500	1/Carton	669602
Distributeur KHK 500 rouge vif	1/Carton	669604
Präparatespender KHK 500 grün	1/Carton	669606
Distributeur de préparation KHK 1000	1/Carton	669700
Distributeur de préparation KHK 1000	1/Carton	669702

Accessoires

Accessoires	N° art.
Schalenhalter f.1 L Spender	669390
Schalenhalter f.500ml Spender	669240

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation KHK sur l'internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com