



Pour une application sans contact de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et soignantes avec des flacons de 500 ml et 1000 ml à usage unique.

## Distributeur de préparation KHN T

### Notre plus

- Dosage sans contact de désinfectant pour les mains (technologie de champ magnétique), d'où une hygiène accrue
- Préparation facile de la pompe en acier inoxydable
- Commande manuelle avec levier de secours escamotable en cas de batterie déchargée
- Faible consommation d'énergie permettant une longue autonomie de la batterie (jusqu'à 2 ans)

### Domaines d'utilisation

Dosage simple et précis de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et soignantes.

- Dosage de la quantité requise entre env. 0,75 ml et 1,5 ml grâce à un bloc de dosage sur la pompe de dosage.
- La pompe interchangeable en acier inoxydable garantit un écoulement fluide du produit. La pompe n'est plus obturée, elle ne colle plus ni ne goutte plus.
- Boîtier en aluminium anodisé argent mat. Levier en acier inoxydable.
- Au besoin, le distributeur peut être décroché de la plaque de fixation murale, par ex. pour le nettoyage.
- Remplissage rapide avec le flacon d'origine.
- Retrait facile de la pompe de dosage par devant.



# Distributeur de préparation KHN T

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Präparatespender KHN touchless 500 ml	1/Karton	60000187
Präparatespender KHN touchless 1 l	1/Carton	60000184

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Allemagne  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)