



Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na bázi vysoce účinného aktivního chloru. Univerzální a silná dezinfekce pro profesionální sektor i pro řadové občany. Vhodný k dezinfekci veškerých ploch a povrchů odolných působení chloru

25 % aktivního
chlóru

chloramin® T

Naše Plus

- Skutečně účinná, léty prověřená dezinfekce
- Koncentrovaný, se silným a rychlým účinkem
- Široké spektrum účinnosti
- Stabilní a snadno skladovatelný
- Ohleduplný k životnímu prostředí.

Oblast použití

chloramin® T je univerzálně využitelný v oblastech:

- **Veterinární dezinfekce** pro zabezpečení vysoké úrovně bezpečnosti. Také pro prevenci i boj s infekcemi a epidemiemi na prasečích, drůbežích a dalších farmách.
- **Chovy ryb** a vodních živočichů pro udržování zdravé populace ryb a krevet.
- **Zdravotnictví, instituce a obecná hygiena** pro zajištění hygienického standartu a snížení rizika šíření infekcí mezi veřejností nebo pacienty.
- **Při krizových situacích, epidemiích a povodních** jako produkt první volby pro okamžitý a účinný dezinfekční zásah při intervenci státních složek, záchranného systému nebo soukromých firem (např. SARS, Ebola, ptáčích chřipka, prasečí chřipka atd.). Pracovní roztok přípravku **chloramin® T** je kompatibilní s řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Příprava roztoku:

K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku **chloramin® T** ve vodě o teplotě 20-25 °C. Předem odstraňte z ploch a předmětů viditelné znečištění. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Po předepsanou dobu expozice musí zůstat plochy a předměty smočené roztokem. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou. .

chloramin® T lze použít k dezinfekci:

- **Velkých ploch** - Plochy musí být před samotnou dezinfekcí očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat postřikem (haly, farmy atd.), nebo otřením. Také je možná aplikace pomocí fogování (studený a termální fog).
- **Malých ploch a předmětů** - Předměty a pomůcky musí být před samotnou dezinfekcí očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat otěrem nebo ponořením předmětů do roztoku na předepsaný expoziční čas.
- **Vody pro chov ryb** - Roztok lze dávkovat manuálně i automaticky. Pro manuální dávkování rozmíchejte nejprve 100 g **chloraminu® T** do 10-15 litrů vody. Poté rovnoměrně rozptýlte roztok na plochu nádrže určené k dezinfekci. Pro pravidelné ošetření vody dávkujte 0,1-0,25 ppm (150-250 g přípravku **chloramin® T** / 1000 m³), pravidelně každých 10-15 dní. Pro ošetření vody bez přítomnosti ryb dávkujte 0,5 ppm (500 g přípravku **chloramin® T** / 1000 m³), a to 2-3 dny před nasazením ryb.
- **Obuvi (dezinfekční vany, dezinfekční rohože)** - Pracovním roztokem napusťte dezinfekční vanu/rohož. Pokud je roztok viditelně zapařený, vyměňte jej.
- **Textilií** - namočte textilie do roztoku **chloraminu® T**. Pozor! Přípravek má bělicí účinky.



Složení

100 g přípravku chloramin® T obsahuje následující aktivní látky:

- 81 g tosylchloramide sodium

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci použijte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. Může mít bělicí účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové. Roztok přípravku chloramin® T je účinný po dobu více než 28 dní, pokud je správně uchováván v uzavřené nádobě na temném a chladném místě
Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Chloramin T 1 kg cz, sk, pl, gb	14/Karton	319069
Chloramin T dóza 1 kg	12/Karton	70000248
Chloramin T 6 kg	1/Kartón	319014
Chloramin T 25 kg - pytel	1/Kartón	70000064



Použijte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.

Související přípravky

- chloramin® TS
- chloramix® D
- chloramix® DT

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com