



Vysoce koncentrovaný dezinfekční přípravek ve formě tablet na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro dezinfekci veškerých omyvatelných ploch a povrchů odolných působení chloru.

Účinný na  
clostridie

## chloramix® DT

### Naše Plus

- Jednoduché dávkování i použití
- Široké spektrum účinnosti
- Silný a rychlý účinek aktivního chloru
- Stabilní a dlouhodobě skladovatelný
- Vhodný také k dezinfekci výlevků a pro ohniskovou dezinfekci

### Oblast použití

chloramix® DT jsou univerzální dezinfekční chlorové tablety pro nejširší použití. Jsou vhodné pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů ve všech oblastech zdravotnictví, komunální hygieny, v institucích i potravinářství. Vhodné pro denní dezinfekci i likvidaci ohniskové infekce. Přípravek je vhodný do všech prostor, které jsou vystaveny silné biologické a infekční zátěži nebo vyžadují vysokou úroveň hygieny. Také vhodné pro dezinfekci výlevků, podložních mís, pisoárů, bidetů, toalet, umyvadel, obkladů atd. Pracovní roztok přípravku chloramix® DT je kompatibilní s řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo, smalt, pryž, latex, plexisklo apod. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

### Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní  
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

**Příprava roztoku:** Dezinfekční roztok připravíte vložením příslušného počtu tablet do vody o teplotě 20-25 °C. Po rozpuštění tablet (cca do 10 minut) roztok důkladně promíchejte. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiků. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Pro požadovanou mikrobiologickou účinnost

dozrte předepsaný expoziční čas a koncentraci pracovního roztoku. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou



# chloramix<sup>®</sup> DT

## Složení

100 g přípravku chloramix<sup>®</sup> DT obsahuje následující aktivní látky:

- 75 g dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Obsah aktivního chloru min. 43 %, tj. min. 1,5 g akt. Cl<sub>2</sub>/tableta.

1 tbl/1,5 l vody - 0,1% koncentrace obsahuje 1000 ppm jednotek aktivního Cl<sub>2</sub>.

## Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny.

Může mít bělící účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

Doba expirace: 36 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Chloramix dt -TR- 1 kg	6/Karton	70002311
Chloramix dt 1 kg	6/Karton	319022



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

## Související přípravky

- chloramin<sup>®</sup> T
- chloramix<sup>®</sup> D
- dikonit<sup>®</sup>

## Životní prostředí

Společnost schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

## Typ přípravku

Biocidní přípravek



Společnost Schulke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com