

schülke -†



Vysoce účinný koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace glutaraldehydu a kvarterních amoniových sloučenin pro dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch.

Plně virucidní

antifect® extra

Naše Plus

- Příjemná vůně
- Výborné čisticí vlastnosti
- Krátká doba expozice
- Výborná materiálová kompatibilita
- Plně virucidní účinek

Oblast použití

Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a čištění ploch a povrchů v nemocnicích, a také farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. **antifect® extra** je vhodný taktéž na dezinfekci močových nádob.

Účinnost

Baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

antifect® extra se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve studené vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými dezinfekčními přípravky.



Složení

100 g přípravku **antifect® extra** obsahuje následující aktivní látky:

- 9,8 g glutaraldehyd
- 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy)
- 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (didecyldimethylammonium chloridy)

Další složení:

5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfémy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	zelený
Dynamická viskozita	cca. 11 mPa*s / 20 °C / Metoda: ISO 3219
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	cca. 4,7 / 20 °C / koncentrát
Zápalná teplota	35 °C / Metoda: DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Neskladujte při teplotách nad 30 °C. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Určeno pouze pro profesionální trh. Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami. Při použití zajistěte větrání. Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Antifect extra 2l	5/Karton	118302
Antifect extra 5l	1/Kanistr	118305

Související přípravky

- desam® GK

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com