

schülke -†



Vysoce účinný koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aldehydů, určený k dezinfekci ploch a povrchů postříkem a k prostorové dezinfekci při aplikaci zmlžováním. Určený pro dezinfekci v chovech zvířat

Ekonomický

fogit®

Naše Plus

- Vysoce účinný a univerzální
- Účinkuje také na odolné viry a spory
- Velmi ekonomický
- Výborná materiálová snášenlivost

Oblast použití

fogit® je určený k manuální dezinfekci zejména velkých ploch a povrchů pomocí postříku nebo zmlžování (fogování). Určený především pro dezinfekci v chovech zvířat, zejména pro turnusovou dezinfekci stájí a hal. Vyznačuje se razantním dezinfekčním účinkem a zároveň vysokou šetrností k materiálům. Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, plasty, pryž a akryláty.

Účinnost

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

fogit® se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20-25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Pracovní roztok se aplikuje mokrou cestou - postříkem nebo fogováním. Přípravek se používá bez přítomnosti zvířat. Při přípravě a použití roztoku používejte vždy vhodné ochranné pracovní pomůcky. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími

či dezinfekčními přípravky. Povrchy, které po dezinfekci přichází do styku s potravinami, vodou nebo krmivem, opláchněte řádně vodou.



Složení

100 g přípravku **fogit®** obsahuje následující aktivní látky:

- 24 g Formaldehyd
- 8,5 g Glyoxal

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	kapalný
pH	> 11 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	nestanoveno

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nepoužívejte v přítomnosti zvířat. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Používejte ochrannou masku s aktivním filtrem. Nevdechujte výpary. Neskladujte na přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Fogit 15 kg	1/Kanistr	70000199
Fogit 50 kg	1/Fass	70000200
Fogit 1000 kg	1/Container	70000201

Související přípravky

- chirox®
- dikonit®

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schülke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com