

schülke -†



Tekutý přípravek pro strojové mytí podlah.

**Strojové
mytí podlah**

proFloor® mach

Naše Plus

- Nepěňivý přípravek
- Vysoká mycí schopnost
- Odstraňuje také suchou špínu i mastnotu
- Rychle působí i zasychá
- Obsahuje látky zamezující vzniku zápachu v nádržích strojů

Oblast použití

profloor® mach je určený pro strojový úklid velkých ploch (např. v hypermarketech, průmyslových podnicích, kancelářích, nemocnicích atp.). Vhodný pro běžný úklid všech typů odolných omývatelných ploch. Pozor! Přípravek není vhodný na čištění hliníku, barevných kovů, dřevěných a laminátových podlah, lakovaných a voskovaných povrchů.

Návod na použití

Určeno do podlahových mycích strojů. Každodenní běžný úklid 0,5-2 % (50-200 ml / 10 l vody). Silně znečištěné plochy 5% (500 ml / 10 l vody)



Složení

Butylglykol, pyrofosforečnan tetradraselný, hydroxid draselný, C12-18 etoxylované alkoholy, C16-18 a 18-nenasyceny etoxylovaný alkohol, Ethylendiamintetraacetát tetrasodný, C12-18 a C18-nenasycené mastné kyseliny, Amoniak, Limonen

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh.
Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Profloor mach 5 kg	1/Kanistr	70000281

Související přípravky

- proFloor® basic
- proFloor® uni

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Chemická směs - čistič



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com