



Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen für 500 ml und 1.000 ml Einwegflaschen.

## Präparatespender Typ KHK

### Unser Plus

- entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (BGR 250 / TRBA 250) und Arbeitsstättenverordnung zur direkten Entnahme der Produkte
- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- Gehäuse Aluminium, eloxiert (wirkt bakteriostatisch)
- Spender ist spülmaschinenfest
- einfache Montage

### Anwendungsgebiete

Für eine hygienische sowie komfortable Ellbogen-Bedienung des Spenders empfehlen wir Ihnen den Typ KHL. Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektions-, Wasch und Pflegepräparaten.

- Dosierte die benötigten Präparate über einen Dosierblock an der Dosierpumpe in Mengen von ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub.
- Die austauschbare Pumpe aus Kunststoff sichert störungsfreien Präparatefluss. Kein Verstopfen, Verkleben oder Nachtropfen.
- Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium. Armhebel aus Edelstahl.
- Bei Bedarf kann der Spender von der Wandbefestigungsplatte abgenommen werden, z. B. zum Reinigen.
- Schnelle Befüllung mit der Originalflasche.
- Einfache Frontentnahme der Dosierpumpe.

### Anwendungshinweise

#### Anforderungen durch das Robert Koch-Institut

"Die vom Personal benutzten Waschbecken sind mit je einem Spender für Händedesinfektionsmittel und Waschlotion sowie mit Hautpfelgemittel in Spendern und Tuben auszustatten... Waschlotion-, Desinfektionsmittel- und Handtuchspender müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.

Waschlotionsspender müssen vor dem erneuten Füllen gründliche gereinigt und desinfiziert werden." \*

\*RKI, Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, C1.1 Händehygiene Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Den Versicherten sind...

- leicht erreichbare Händewaschplätze mit fließendem warmen und kaltem Wasser
- Direktspender für Händedesinfektionsmittel, hautschonende Waschmittel, geeignete Hautschutz- und Pflegemittel
- Einmalhandtücher

... zur Verfügung zu stellen. \*\*

\*\* BGR 250/TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege 4.1.1. Bauliche und technische Massnahmen / 4.1.1.1.



# Präparatespender Typ KHK

## Produktdaten

### KHK 500

Breite: 8,2 cm

Tiefe: 16,2 cm (mit Armhebel)

Höhe: 24,5 cm

Ausführung mit kurzem Armhebel für 500ml-Behälter aus Kunststoff.

### KHK 1000

Breite: 8,2 cm

Tiefe: 16,0 cm (mit Armhebel)

Höhe: 29,0 cm

Ausführung mit kurzem Armhebel für 1000ml-Behälter aus Kunststoff.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Präparatespender KHK 1000	1/Karton	669700
Präparatespender KHK 1000 - Edelstahlp.	1/Karton	669702
Präparatespender KHK 1000 orange	1/Karton	669708
Präparatespender KHK 1000 gelb	1/Karton	669709
Präparatespender KHK 500 - Edelstahlp.	1/Karton	669602
Präparatespender KHK 500	1/Karton	669600
Präparatespender KHK 500 grün	1/Karton	669606
Präparatespender KHK 500 rot	1/Karton	669604
Präparatespender KHK 500 gelb	1/Karton	669609
Präparatespender KHK 500 orange	1/Karton	669608

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Schalenhalter f.1 L Spender	669390
Schalenhalter f.500ml Spender	669240

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparatespender Typ KHK finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungs- und Vertriebs- Erlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)