



hyclick® System: Flaschen mit integrierter Pumpe

hyclick® System

Unser Plus

- Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel
- Erstöffnungs- und Transportsicherung für schnelle Unterscheidbarkeit und mehr Sicherheit
- "Non-Removal" Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Optimaler Schutz vor Kontaminationen
- Minimaler Reinigungsaufwand Dank abgerundetem Design
- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml
- Einfache Montage auf gängigen Wandhalteplatten
- Konstante Haltbarkeit von Produkten

Anwendungsgebiete

Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotion

Produkteigenschaften

Einfache Dosierung von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen.

Dosiert die benötigten Präparatemengen durch den verstellbaren Dosierhub in Mengen von ca. 1,5 oder 3 ml je Hub.

- Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der Präparate.
- Mit einem Klick sitzt die Flasche im Spender. Ganz einfach, mit einer Hand.

Produktwechsel

Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen.

Reinigung und Desinfektion

Der Wandspender lässt sich ohne Werkzeug zerlegen. Glatte und polierte Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung sowie die Desinfektion mit mikrozid® universal wipes.

Betätigungshebel

Kann per Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden.

Montagehinweise

Standardbefestigung:

- 2 Langlöcher oben und ein Langloch unten.
- Beste statische Befestigung für Präparate-Spender: durch T-Anordnung passend in allen Kachelfugen.



Produkt Daten

Gebindegrösse:

1.000 ml

500 ml mit 500 ml Adapter

Dosierung verstellbar:

ca. 1,5 oder 3 ml

Füllstandskontrolle:

ständig durch transparenten Behälter

Werkstoffe:

ABS-Kunststoff

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
hyclick Präparate-Spender Vario	1/Karton	60000045

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch.

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com