

schülke →



Forte puissance de nettoyage. Peut être mélangé avec les désinfectants schülke pour surfaces.

s&m cleaning additive

Notre plus

- effet nettoyant intensif, enlève également les résidus des désinfectants
- mélangeabilité vérifiée avec les désinfectants schülke pour surfaces
- utilisable pour nettoyage d'entretien sur toutes les surfaces à nettoyage humide
- séchage impeccable
- utilisation économique grâce au dosage le plus faible

Domaines d'utilisation

s&m® additif nettoyage est un nettoyant d'entretien de très grande qualité pour le nettoyage intensif des revêtements de sols et de surfaces des stocks à nettoyage humide. Les propriétés du produit sont conçues pour un résultat de nettoyage optimal, de bonnes propriétés de dissolution de la saleté, un aspect impeccable, des propriétés d'utilisation confortables ainsi qu'une consommation extrêmement économique. Sa formulation est un concentré à base de tensio-actifs non ioniques et d'agents de solubilisation (pour détacher les résidus adhérant aux surfaces).

Conseils d'utilisation

Un entretien supplémentaire du sol peut s'avérer utile selon le type de sol. En raison de la teneur en agents actifs cationiques, la combinaison avec des nettoyants, des additifs de nettoyage ou des produits d'entretien pour essuyage peut avoir des répercussions sur l'efficacité microbiologique et poser des problèmes d'application. C'est pourquoi un mélange de produits ne devrait être effectué qu'après consultation préalable de schülke.

Indications particulières

Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

La miscibilité avec les produits de désinfection des surfaces de schülke a été contrôlée et testée du point de vue microbiologique sur la base des exigences d'efficacité

de la VAH. Le produit peut être mélangé avec la solution d'utilisation des produits de désinfection des surfaces de schülke suivants : antifact® AF (N), pursept®, terralin® protect. Dans ce cas, le rapport de mélange ne doit pas dépasser la concentration d'utilisation choisie du désinfectant. Pour obtenir un effet d'entretien optique supplémentaire souhaité sur les revêtements de sol, nous recommandons l'utilisation de s&m additif de soin en tant que produit d'essuyage spécial. s&m additif nettoyant et s&m additif nettoyant offrent, en combinaison avec les produits de désinfection de surface connus de schülke, une solution système adaptée aux besoins individuels pour le traitement des sols en ce qui concerne les effets souhaités : Effet désinfectant, performance de nettoyage et aspect visuel réalisable.



s&m cleaning additive

Données relatives au produit

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 648/2004:

5 - 15 % de tensioactifs non ioniques, agents odoriférants, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropaniol, Alpha-Isomethyl Ionone

Données physico-chimiques

Couleur	violet
Densité	env. 1,04 g/cm ³ / 20 °C
pH	env. 9,5 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	> 100 °C / Méthode : ISO 2719
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
s&m aditif de nettoyage 2 l FL	5/Carton	117201

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation s&m additif nettoyant sur Internet sous www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles:
Customer Care
Tél.: +41 (0) 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com