

schülke →



Vysoko koncentrovaný tekutý prípravok na báze kyselín, vhodný ku každodennému čisteniu potrubných systémov, tankov a ďalších uzatvorených systémov a zariadení. Čistí potrubné systémy a rozpúšťa minerálne usadeniny.

Silný a účinný

savagro® KD

Naše Plus

- Zaisťuje vysokú úroveň hygieny potrubí, tankov a zariadení
- Odstraňuje vodný kameň, mliečny kameň
- Predchádza vzniku minerálnych usadenín
- Ekonomické použitie - nízka koncentrácia roztoku od 0,25%

Oblasti použitia

Savagro KD je vhodný na každodenné čistenie potrubných systémov, tankov a ďalších uzatvorených systémov a zariadení. **Savagro KD** je kompatibilný s PVC (aj mäkkým), HDPE, LDPE, PP, silikónovým kaučukom, polykarbonátom a polystyrénom.

Návod na použitie

Čistenie potrubných systémov a tankov (CIP): Pred aplikáciou prípravku sa potrubné systémy dôkladne prepláchnu pitnou vodou. Následne sa nechá v systéme cirkulovať 0,25-0,5% roztok **savagra KD** pri udržaní teploty v rozmedzí 40-60°C. Roztok sa vypustí a celý systém sa dôkladne prepláchnu čistou vodou až do neutrálnej reakcie oplachovacej vody.



Zloženie

100 g prípravku **savagro KD** obsahuje:

- 45 g kyselina dusičná
- 10 g kyselina fosforečná

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Nemiešajte s inými prípravkami. Vysoko korozívny. Pri práci s produktom používajte ochranné pracovné pomôcky. Pozor! **Savagro KD** nie je kompatibilný s polyuretánom, polyamidom (nylon, silón), plexisklom a potravinárskou gumou. Skladujte v originálnom, uzatvorenom balení mimo dosah slnečného svetla a zdrojov tepla.

Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Savagro KD 220 kg	1/Kartón	70000226
Savagro KD 1000 kg	1/Kartón	70000233
Savagro KD 50 kg	1/Kartón	70000225
Savagro KD 5 kg	1/Kanister	70000261
Savagro KD 15 kg	1/Kanister	70000262



Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Chemická zmes - čistič



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz